Таблица 2 – Действия кнопок

Значение переменной nivel	Условное название режима	Действие кнопки «Set»	Действие кнопки «-»	Действие кнопки «+»	Действие кнопки «А»
0	Обычный режим	Переход в меню настройки часов			Переход в меню настройки будильника или выключение будильника если он сработал
1	Настройка часов	Переход в настройку минут	Декремент значения часов	Икремент значения часов	
2	Настройка минут	Переход в настройку дня недели	Декремент значения минут	Икремент значения минут	
3	Настройка дня недели	Переход в настройку года	Декремент значения дня недели	Икремент значения дня недели	Переход в обычный режим без сохранения
4	Настройка года	Переход в настройку месяца	Декремент значения года	Икремент значения года	изменений
5	Настройка месяца	Переход в настройку дня	Декремент значения месяца	Икремент значения месяца	
6	Настройка дня	Переход в обычный режим с сохранением изменений	Декремент значения дня	Икремент значения дня	
-1	Статус будильника	Переход в часов будильника	Декремент значения статуса	Икремент значения статуса	
-2	Часы будильника	Переход в настройку минут будильника	Декремент значения часов	Икремент значения часов	Переход в обычный режим без сохранения изменений
-3	Минуты будильника	Переход в обычный режим с сохранением изменений	Декремент значения минут	Икремент значения минут	